



Si tiene dudas sobre su producto, visite:

[WWW.MANUALESOSTERLATINO.COM](http://WWW.MANUALESOSTERLATINO.COM)

# MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

A fin de reducir el riesgo de accidentes (tales como incendio, descarga eléctrica y/o lesión personal), cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes recomendaciones:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

1. A fin de protegerse contra una descarga eléctrica, no coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
3. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
4. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, seleccione la posición de apagado, luego desenchufe el cable del tomacorriente. No tire el cable para desconectar el aparato.
5. En los modelos diseñados con el modo de espera, una luz parpadeante indica que el aparato está listo para utilizar. Evite el contacto con la cuchilla o piezas móviles.
6. No opere ningún electrodoméstico que tenga el cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, se ha dejado caer o está dañado de cualquier otra forma. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster® más cercano para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. Para aparatos con marcas en el contacto del enchufe: Este aparato tiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe del accesorio ni el cable (si el enchufe está moldeado en el cable) debe ser reemplazado. Si alguno de los dos se daña, se debe reemplazar el aparato.
8. El uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, no recomendados ni vendidos por el fabricante del producto podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesión personal.
9. No utilice al aire libre ni para fines comerciales.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes, inclusive la estufa.
11. Mantenga las manos y los utensilios fuera del vaso mientras licua para reducir el riesgo de lesiones severas personales o causar daño a la licuadora. Una espátula puede ser utilizada, pero solo debe ser utilizada cuando el aparato no esté funcionando.
12. **ADVERTENCIA:** La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado, especialmente al retirar la cuchilla del vaso, vaciar el vaso y durante la limpieza.
13. A fin de reducir el riesgo de una lesión personal, nunca coloque la cuchilla en la base sin el vaso instalado correctamente.
14. El vaso debe estar en posición correcta antes de utilizar el aparato.
15. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar. Siempre espere hasta que todas las piezas móviles se hayan detenido antes de retirar la tapa.
16. Cuando licúe líquidos calientes, retire la copa de alimentación. Tenga cuidado con el vapor.
17. No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que ha sido diseñado. El uso incorrecto puede ocasionar lesiones. Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada. Nunca llene el vaso por encima de la línea MAX.
18. Si su licuadora está equipada con un enchufe de conexión a tierra, solo conéctela a tomacorrientes diseñados adecuadamente para conexión a tierra.

### Para modelos con los mini vasos o los vasos portátiles Blend-N-Go:

19. Asegúrese que el vaso esté bien colocado en la base antes de utilizarlo.
20. No mezcle ingredientes y líquidos con gas, calientes ni hirviendo, ya que esto puede crear acumulación de presión. Solo licúe líquidos sin gas e ingredientes a temperatura ambiente o más fríos. Si el vaso se siente caliente al tocarlo, deje que se enfríe antes de abrirlo.
21. No utilice la licuadora por más de 1 minuto a la vez para evitar la acumulación de calor y presión. Permita que se enfríe por 1 minuto entre cada ciclo.

### Para modelos con los accesorios procesador de alimentos o picadora de alimentos:

22. Mantenga las manos y los utensilios alejados de cuchillas o discos móviles mientras procesa o pica los alimentos, a fin de reducir el riesgo de lesiones severas personales u ocasionar daño al procesador de alimentos o picadora de alimentos. Una espátula puede ser utilizada para raspar los alimentos, pero solo cuando el procesador de alimentos o picadora de alimentos no esté funcionando.
23. A fin de reducir el riesgo de una lesión, nunca coloque la cuchilla de corte o los discos en la base sin antes colocar correctamente el recipiente en su lugar.
24. Verifique que la tapa esté cerrada firmemente en su lugar antes de operar el aparato.
25. Para procesadores de alimentos: Nunca empuje los alimentos con la mano. Siempre utilice el empujador de alimentos.
26. No intente ignorar el mecanismo de entrecierre de la tapa.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



**ESTE ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO Y AMBIENTES SIMILARES, TALES COMO:**

- En tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo similares
- En ranchos o granjas
- Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales
- En ambientes de alojamiento y desayuno

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR EL USUARIO:** Es recomendado limpiar la licuadora antes del primer uso.



**PRECAUCIÓN:** Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo. No sumerja la base de la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.

Utilice una esponja suave, húmeda con detergente suave para limpiar la parte exterior de la base de la licuadora. Todas las piezas a excepción de la base, son aptas para la máquina lavaplatos. También puede lavar las piezas en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque bien.

**Nota:** Este aparato no tiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. Cualquier servicio que se extienda más allá de lo descrito en la sección de Limpieza, debe ser realizado solo por un representante de servicio autorizado. Consulte los Centros de Servicio Autorizado de Electrodomésticos Oster® en la garantía incluida.

**CÓMO UTILIZAR SU LICUADORA:**

1. Invierta el vaso de manera que la abertura pequeña quede hacia arriba. Luego coloque el anillo sellador sobre la abertura del vaso. (FIGURA 1)
2. Coloque la cuchilla dentro del vaso. (FIGURA 2)
3. Coloque la parte inferior enroscable sobre la cuchilla y el vaso. Asegúrese de que la parte inferior enroscable esté bien apretada al vaso antes de usarlo.
4. Coloque el conjunto del vaso sobre la base. (FIGURA 3)
5. Coloque los ingredientes dentro del vaso y coloque la tapa con la copa de alimentación sobre el vaso.
6. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente.
7. Presione la velocidad deseada y licúe los ingredientes a la consistencia deseada.
8. Seleccione la posición de apagado para detener la licuadora.

**NOTA:** Para utilizar la función de PULSO, presione y sostenga el botón de PULSO (  ) por no más de 5 segundos. Suelte el botón de PULSO (  ) y permita que la cuchilla se detenga. Repita el ciclo como lo desee.

**NOTA:** El vaso de su licuadora puede variar ligeramente del que se muestra en estas imágenes.

Si tiene dudas sobre su producto, visite: [www.manualesosterlatino.com](http://www.manualesosterlatino.com)  
Para preguntas sobre los productos, consulte la garantía incluida.

Hecho en México.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

Lectura digital de instrucciones de operación y detalles de garantía.



**Como leer un código QR:**

1. Abra la aplicación de su cámara o aplicación de lectura de código QR.
2. Coloque su teléfono de manera que el código QR aparezca en el visor digital.
3. El enlace aparecerá en la parte superior.

O puede visitar: [www.manualesosterlatino.com](http://www.manualesosterlatino.com)  
(Su número de modelo se encuentra en la parte inferior de su licuadora.)